



Código: ATFS-75

FREIDOR GAS AMERICANO 5 QUEMADORES

Termostato importado de alta calidad con control de temperatura.

Estructura de acero inoxidable.

Quemadores de servicio pesado con pilotos.

Válvula de seguridad con funciones automáticas.

Incluye Canastas.

Patas ajustables de acero inoxidable.

Zona enfriamiento de aceite, evita la influencia de residuos de alimentos.

Capacidad 75 lbs / 32 a 35 litros

Temperatura: 93°C a 205°C 200°F -400°F

Entrada de gas NPT de 19 mm (3/4")

Presión de trabajo 1/2 PSI

Certificaciones: cETLus y ETL



Conforms to ANSI
STD Z83.11b-2009 (2011) / Certified to CSA
STD 1.8b-2009 (2011) Conforms to NSF/ANSI STD.4



Quemadores para trabajo pesado



Componentes Robert Shaw

Quemadores	BTU´s	Frente	Fondo	Altura
5	150.000	59 cm	85 cm	96cm



RECOMENDACIONES DE USO

Conectar a una de toma de gas para una presión de trabajo 1/2 PSI. Gas LPG.

Se recomienda seguir las normativas vigentes en Costa Rica según Decreto Ejecutivo N° 41150-MINAE-S "Reglamento General para la Regulación del Suministro de Gas Licuado de Petróleo" para conexiones de equipos de gas.

MANTENIMIENTO & PRECAUCIONES

Nunca encender con los tanques vacíos de aceite, esto daña inmediatamente las resistencias. Revisar que la llama que están generando los quemadores sea de color azul con un ligero tono amarillo, pero sin generar ningún tipo de chispa. Contar con los utensilios adecuados., No sobrepasar la cantidad de aceite recomendada. Cortar el suministro de gas (Cerrar la llave) una vez que se hayan terminado las labores de cocción. Se recomienda el uso de campanas extractoras de humos. Antes de usar remueva todos los plásticos protectores del acero inoxidable.

CUIDADOS DEL ACERO INOXIDABLE

Se dice que el acero inoxidable es un metal que no se oxida, pero puede suceder. La corrosión de los metales, tales como hierro y acero, ocurren debido a que son "activos", lo que significa que se corroen activamente debido a la oxidación en el metal. El acero inoxidable es un metal "pasivo", que contiene otros metales, tales como cromo, que forma una capa protectora que protege contra la oxidación. Cuando la capa superficial se rompe, es que el acero inoxidable se vuelve susceptible a la oxidación.

¿Cómo evitar esa oxidación?

No utilice productos de limpieza a base de cloruros, fluoruros, ioduros y bromuros

No utilice objetos afilados que puedan dejar marcas en el acero.

No deje residuos de alimentos sobre el acero por mucho tiempo

No utilice estropajos ni esponjillas metálicas.

Limpie el acero con un paño húmedo y de inmediato pase un paño seco. Puede usar aceite mineral. Consulte con su vendedor Veromatic para que le recomiende los productos de limpieza mas efectivos y adecuados.

IMPORTANTE: Cualquier daño (es decir, la corrosión, picaduras, óxido, etc.) para equipos de acero inoxidable vendidos por Veromatic en los que se determine que es debido al mal uso y mantenimiento inadecuado, no estará cubierto por la garantía.



Garantía

El equipo cuenta con una garantía de un año contra defectos de fabricación. Para validar la garantía el cliente debe enviar el equipo al taller de servicio de Veromatic, ubicado en Rio Segundo de Alajuela.

Taller de Servicio y Repuestos

En Veromatic contamos con taller de servicio con técnicos capacitados para la revisión y reparación de este equipo. Además mantenemos stock permanente de sus partes y repuestos