

## HORNO MICROONDAS 0.9 PIES CUBICOS

- 10 almohadillas de memoria programables; 100 configuraciones programables
- Construcción de acero inoxidable
- Cocción en 3 etapas
- 5 niveles de potencia
- Operaciones programables y manuales
- Teclado de control táctil con Braille
- Luz interior del horno
- Tiempo máximo de cocción de 60 minutos
- WMO90 – .9 pies cúbicos, 120V, 1000W



**WMO90**



Tiempo máximo de cocción de 60 minutos



10 pads de memoria programables; 100 configuraciones programables



Teclado de control táctil con Braille

ITEM	ELECTRICIDAD	CERTIFICADOS	PESO FUERA DE CAJA	DIMENSIONES	DIMENSIONES INTERIORES UTILIZABLES	CORDON ELECTRICO	GARANTIA
WMO90	120 VAC, 1000W	cULus, ETL sanitation	17.6 Kgs	50.8 X 43.18 X 31.11	29.8 X 29.8 X 20.32	1.52 MTS	GARANTIA LIMITADA 1 AÑO



# Cook

## Teclado de control táctil

Proporciona 10 almohadillas de memoria programables para hasta 100 configuraciones de programa. La pantalla brillante y fácil de limpiar hace que la programación sea simple y fácil.



Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. No use productos químicos corrosivos o productos que produzcan vapores corrosivos en este aparato. Este aparato ha sido especialmente diseñado para recalentar, cocinar y deshidratar alimentos. No ha sido diseñado para uso industrial o de laboratorio.

No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si esta dañado, o después de que se haya caído.

**ADVERTENCIA:** Los líquidos como el agua, el café o el té pueden calentarse más allá de su punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre hay burbujas en el líquido al retirar el envase del horno de microondas. ESTO PUEDE RESULTAR EN UN DERRAME SÚBITO DE LÍQUIDO ARDIENTE AL MOVER EL ENVASE O INSERTAR UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.

NO HAGA FUNCIONAR EL APARATO SIN ALIMENTOS DENTRO DEL HORNO.

Riesgo de lesiones corporales Los envases cerrados herméticamente pueden explotar al calentarse. Abra los envases cerrados y pinche las bolsas de plástico cerradas antes de meterlos al horno.

**PRECAUCIÓN:** No limpie las partes de plástico o pintadas con cloro, solventes u otros productos de limpieza; esto puede disolver el plástico/la pintura o deformar la carcasa del horno.

## Garantía

El equipo cuenta con una garantía de un año contra defectos de fabricación. Para validar la garantía el cliente debe enviar el equipo al taller de servicio de Veromatic, ubicado en Rio Segundo de Alajuela.

## Taller de Servicio y Repuestos

En Veromatic contamos con taller de servicio con técnicos capacitados para la revisión y reparación de este equipo. Además mantenemos un stock permanente de sus partes y repuestos



# Cook