



Modelo: H-I-87-374

OLLA ARROCERA ELECTRICA 50 TAZAS 8 LTS 120V

- Construcción exterior de aluminio fundido
- Porcelanizado color blanco
- tazón interno en aluminio
- Capacidad de Capacidad de 50 tazas, 8 kg de arroz
- Tapa en acero inox con agarradera aislada al calor
- Sistema de encendido automático
- Firmes agarraderas laterales
- Disparador automático de cocción
- Potencia: 1600 W
- Tensión: 120 V/60Hz/1F
- Amperaje: 14A
- Dimensiones: 52 cm diámetro x 36 cm Altura



Tensión	Potencia	Capacidad	Diámetro	Altura
120v /60/1	1600 Watts	50 tazas	52 cm	36 cm



OLLA ARROCERA ELECTRICA 50 TAZAS 8 LTS 120V

• RECOMENDACIONES DE USO

- Antes de instalar el equipo, verifique que los requisitos eléctricos concuerden con las especificaciones de la placa de datos, que se encuentra adherida al equipo. Las conexiones eléctricas y a tierra deben cumplir con el Código Eléctrico vigente.

• MANTENIMIENTO & PRECAUCIONES

- Utilizar la olla para cocinar solamente arroz.
- No cocinar con la olla destapada.
- Mantenga conectada la olla en el tomacorriente, solamente cuando esté cocinando o calentando.
- Usar solo una cuchara plástica o de madera para remover el arroz.
- Mantener limpio y seco el fondo del recipiente y la resistencia o placa de calentamiento.
- Colocar en el interior de la olla el arroz lavado y una cantidad de agua proporcional a la cantidad de arroz que se va a cocinar, es decir, para dos vasos de arroz utilizaríamos dos vasos de agua aproximadamente. También la olla interior tiene una escala que sirve de guía para el agua que debe agregarse.
- Conecte el cable de la olla en un tomacorriente de pared que se encuentre en buen estado técnico, y desconéctela cuando no esté usándola.
- No coloque la olla arrocera cerca de los fregaderos para evitar salpicaduras que provoquen choques eléctricos y oxidaciones interiores.
- No utilice el gabinete de la olla para calentar otros recipientes en su interior.
- No permita la presencia de materias extrañas en la placa de calentamiento.
- La olla interior de aluminio no deberá golpearse en los bordes ni por el fondo, para evitar deformaciones que provoquen mal funcionamiento. Tampoco debe utilizarse para lavar el arroz, para almacenar alimentos, ni para calentar o cocinar fuera del gabinete de la olla.
- La manipulación dentro de la olla interior solo deberá realizarse con la cuchara suministrada por el fabricante o con una de madera.
- No continúe utilizando la olla arrocera eléctrica si presenta algún problema en su funcionamiento. Llévela a un taller de servicio autorizado para su diagnóstico, reparación y/o ajuste.
- Lave la olla interior y la tapa con jabón para platos y el exterior de la olla límpiela con un paño húmedo y pase de inmediato un paño seco. No use ningún material y limpiador abrasivo ni solventes.

Garantía

El equipo cuenta con una garantía de un año contra defectos de fabricación. Para validar la garantía el cliente debe enviar el equipo al taller de servicio de Veromatic, ubicado en Rio Segundo de Alajuela.



Taller de Servicio y Repuestos

En Veromatic contamos con taller de servicio con técnicos capacitados para la revisión y reparación de este equipo. Además, mantenemos un stock permanente de sus partes y repuestos