

## LICUADORA MX1050XTX INDUSTRIAL FRASCO POLI 3.5HP 64OZ

Vaso de policarbonato irrompible, capacidad de 64oz  
Libre de BPA

- Motor de 3,5 HP con velocidad de hasta 30 mil RPM
- Control electrónico KeyPad, 2 velocidades on, stop, pulso y timer.
- Cuchillas de acero inoxidable
- Robusta base con cojinete amortiguador removible.
- Electricidad 120V, 60 Hz, 5-15P
- Dimensiones: 38.1 x 38.1 x 56.5 cm
- Garantía de 1 año
- Certificaciones: cETLus, NSF



Modelo : MX1050XTX



## MEDIDAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de moverlo, antes de instalar/sacar piezas y antes de limpiarlo.

Para evitar los riesgos eléctricos, no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar este aparato. No permita que los niños jueguen con este aparato.

Evite el contacto con las piezas móviles.

No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.

El uso de accesorios/aditamentos no recomendados por el fabricante, incluso frascos para conservas, presenta un peligro. No lo use en exteriores.

No permita que el cable cuelgue del borde de la encimera o de la mesa, ni que tenga contacto con superficies calientes.

Para reducir el riesgo de heridas graves o de daño al aparato, mantenga las manos y los utensilios fuera de la jarra durante el funcionamiento. Se puede usar una espátula de goma, siempre que el aparato esté apagado.

Las cuchillas son muy afiladas; manipúlelas con cuidado.

No encienda el aparato a menos que la tapa esté puesta.

Para licuar líquidos calientes, quite el tapón medidor (la parte central de la tapa). Consulte la sección "LÍQUIDOS CALIENTES".

Se recomienda usar equipo de protección auditiva al usar el aparato por períodos largos.

Antes del primer uso: Limpie la licuadora y la jarra según se describe en la sección "LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN".

Coloque el aparato de tal manera que el enchufe esté accesible.

NO procese líquidos carbonatados con este aparato ni con ninguna otra licuadora; esto puede causar heridas.

NO licue aceite o mezclas a base de aceite (p. ej., mantequilla de maní) por más de 5 minutos.

Espere hasta que el motor se haya detenido por completo y que las cuchillas estén inmóviles antes de retirar la jarra de la base.

## Garantía

El equipo cuenta con una garantía de un año contra defectos de fabricación. Para validar la garantía el cliente debe enviar el equipo al taller de servicio de Veromatic, ubicado en Rio Segundo de Alajuela.

## Taller de Servicio y Repuestos

En Veromatic contamos con taller de servicio con técnicos capacitados para la revisión y reparación de este equipo. Además mantenemos un stock permanente de sus partes y repuestos



# Prep