

## FREGADEROS EN ACERO INOXIDABLE

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Fabricado en acero inoxidable AISI 430.

Sobre superior con desnivel en los bordes y respaldo de 10 cms

Estante inferior en acero inoxidable calibre #20 a 20 cms del piso,

Tanque importados embutido aséptico 50x50x30cm.

Tubería redonda en acero inoxidable AISI 430 de 38 mm (1.5 pulg).

Patas ajustables en acero inoxidable.

No Incluye grifería. (Se cotiza por separado)

Los modelos son estándar sin embargo se pueden fabricar a la medida y con requerimientos especiales.

Modelo	Material	Tanques	Nivel Inferioir	Frente	Fondo	Altura	Fregadero
HI87F9174	AISI 430 #20	1 Tanque de 50x50x30cm	1	117cm	70cm	90cm	
HI87F9175	AISI 430 #20	1 Tanque de 50x50x30cm	1	195cm	70cm	90cm	
HI87E7346	AISI 430 #20	2 Tanques de 50x50x30cm	1	195cm	70cm	90cm	
HI87F9176	AISI 430 #20	2 Tanques de 50x50x30cm	1	239cm	70cm	90cm	

### CUIDADOS DEL ACERO INOXIDABLE

Se dice que el acero inoxidable es un metal que no se oxida, pero puede suceder. La corrosión de los metales, tales como hierro y acero, ocurren debido a que son "activos", lo que significa que se corroen activamente debido a la oxidación en el metal. El acero inoxidable es un metal "pasivo", que contiene otros metales, tales como cromo, que forma una capa protectora que protege contra la oxidación. Cuando la capa superficial se rompe, es que el acero inoxidable se vuelve susceptible al óxido.

#### ¿Cómo evitar esa oxidación?

No utilice productos de limpieza a base de cloruros, fluoruros, ioduros y bromuros

No utilice objetos afilados que puedan dejar marcas en el acero.

No deje residuos de alimentos sobre el acero por mucho tiempo

No utilice estropajos ni esponjillas metálicas.

Limpie el acero con un paño húmedo y de inmediato pase un paño seco. Puede usar aceite mineral. Consulte con su vendedor Veromatic para que le recomiende los productos de limpieza más efectivos y adecuados.

**IMPORANTE:** Cualquier daño (es decir, la corrosión, picaduras, óxido, etc.) para equipos de acero inoxidable vendidos por Veromatic en los que se determine que es debido al mal uso y mantenimiento inadecuado, no estará cubierto por la garantía.

**Garantía:** El equipo cuenta con una garantía de un año contra defectos de fabricación. Para validar la garantía el cliente debe enviar el equipo al taller de servicio de Veromatic, ubicado en Río Segundo de Alajuela

**Taller de Servicio y Repuestos:** En Veromatic contamos con taller de servicio con técnicos capacitados para la revisión y reparación de este equipo. Además mantenemos un stock permanente de sus partes y repuestos